



LEGENDA



 SKRZYŃKA PROBIERCA PODTYNKOWA
ZE ZŁĄCZEM KONTROLNO POMIAROWYM



UZIEMIENIE PRĘTOWE PIONOWE


WENTYLATORUWAGI

1. Bednarkę FeZn prowadzić w ziemi na głębokości ~0,8m
2. Odcinki bednarki przebiegające pod wozidami, prowadzić w ruchach osłonowych typu AROT SRS ø75
3. Miejsca połączeń spawanych oraz przewody uziemiające do wysokości 0,3 m od ziemi i do głębokości 0,2m pod ziemią zabezpieczyć przed tarcią ołnykorozynj lub lakierem osłonowym.
4. Z siłką zwózów na dachu połączyć otwórki blacharska, bolastrody, mełdowe pryny itp.
5. Podłynkowe przewody odprowadzające należy prowadzić pod tylnikiem (w warstwie dociepleno) w grubościennych odgromowych ruchach windurowych.
6. W instalacji należy zachować co najmniej 50cm odstępn izolacyjny od chronionych urządzeń.
7. Rozmieszczenie zwózów pinowych na dachu znerfynkowane z projektem wykonawczym wentylacji klimatyzacji i instalacji CO.

[illegible]